

corega  
CG-WLBARGS  
かんたんスタート

ユーティリティディスク

**corega**  
**CG-WLBARGS**

# らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-WLBARGS」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」をあわせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

**このCD-ROMを使うと…**

- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- 「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

本商品には「かんたんスタート」CD-ROMが付いています

## STEP 1 はじめに、以下のものが同梱されているか確認しましょう

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CG-WLBARGS 本体            | <input type="checkbox"/> AC アダプタ              |
| <input type="checkbox"/> かんたんスタート (CD-ROM)        | <input type="checkbox"/> アンテナ                 |
| <input type="checkbox"/> スタンド                     | <input type="checkbox"/> スタンド固定用ネジ× 2         |
| <input type="checkbox"/> 壁掛け用ネジセット (アンカ× 2、ネジ× 2) | <input type="checkbox"/> LAN ケーブル (1.8m)      |
| <input type="checkbox"/> らくらく導入ガイド (本書)           | <input type="checkbox"/> Q&A                  |
| <input type="checkbox"/> コンテンツフィルタリングで安心インターネット   | <input type="checkbox"/> 安全にお使いいただくためにお読みください |
| <input type="checkbox"/> 電波干渉注意ラベル                | <input type="checkbox"/> 製品保証書 (1 年)          |


## STEP 2 無線ルータ (親機) をパソコンとモデムにつなぎます

下図のように、無線ルータ (親機) をパソコンとモデムにつなぎます。

本商品が起動するまでにおよそ1分程度かかります。その間STATUS LEDが点灯しますので、消灯するまでしばらくお待ちください。

- 1 LAN ケーブルを CG-WLBARGS の WAN ポートと、モデムの LAN ポートに接続します。
- 2 本体に AC アダプタを接続します。

ブリッジ接続でお使いになる場合は、本商品のルータ機能をオフにして (STEP 3 の手順 8 ) お使いください。



- ※ 1 有線でお使いになるパソコンがある場合は、パソコンと CG-WLBARGS の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- ※ 2 モデムのポート名は「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。



本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30 分ほどたってから接続してください。

## STEP 3 お使いの環境にあわせて親機と子機を接続します

下図のように、無線ルータ (親機) をパソコンとモデムにつなぎます。

### 無線接続

- コレガの無線 LAN アダプタを使用している場合

お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください、「コレガ無線 LAN ユーティリティ」で ESSID「Jumpstart-P1-xxxxxx」に接続します

- 無線 LAN 内蔵のパソコンを使用している場合

付属の「Q&A」(P.5 ～) をご覧になり、Windows XP の「ワイヤレス ネットワーク」で ESSID「Jumpstart-P1-xxxxxx」に接続します

- 他メーカーの無線 LAN アダプタを使用している場合

お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください、付属のソフトウェアで ESSID「Jumpstart-P1-xxxxxx」暗号化なしで接続します

### 有線接続

パソコンと本商品を LAN ケーブルで接続します





無線 LAN アダプタまたは無線 LAN 内蔵のパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの 1 台のみ「かんたんルータ セットアップ」を行ってください。

## STEP 4 「かんたんスタート」CD-ROM をパソコンに入れます


「かんたんスタート」CD-ROM をパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます (しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」の CD-ROM アイコンをダブルクリックしてください)。

- 1 パソコンの CD-ROM ドライブに「かんたんスタート」を入れます。
- 2 「かんたんセットアップ」ボタンを押します。




### 同梱品一覧

同梱品一覧をご覧ください。



### 各部の名称と機能

各部の名称と機能や、製品仕様などをご覧ください。



ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンに入っている場合は、CD-ROM が起動しない場合があります。一時的に上記ソフトを停止後、CD-ROM を起動してください。なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

裏面に続きます





「かんたんルータセットアップ」ボタンを押すと次のような手順となります。本書を参考に表示された画面にしてください。

- 
- The sequence of screenshots illustrates the 'かんたん ルータセットアップ' (Easy Router Setup) process:
- Screenshot 1:** The initial setup screen. A red box highlights the 'かんたん ルータセットアップ' button. Annotation: 「このボタンを押します」 (Press this button).
  - Screenshot 2:** The '基本設定' (Basic Settings) screen. A red box highlights the '基本設定' button. Annotation: 「基本設定」ボタンを押します (Press the 'Basic Settings' button).
  - Screenshot 3:** A confirmation screen asking if wireless communication is confirmed. A red box highlights the 'はい' (Yes) button. Annotation: 無線通信が確立されていることをご確認のうえ、「はい」を押します (After confirming that wireless communication is established, press 'Yes').
  - Screenshot 4:** The 'かんたん ルータセットアップ' screen again, showing the progress. Red boxes highlight the '基本設定' and '次へ' (Next) buttons. Annotations: 「基本設定」ボタンを押します (Press the 'Basic Settings' button) and 「次へ」ボタンを押します (Press the 'Next' button).
  - Screenshot 5:** The 'かんたん ルータセットアップ' screen showing the router's IP address and MAC address. A red box highlights the '次へ' (Next) button. Annotation: 「次へ」ボタンを押します (Press the 'Next' button).
  - Screenshot 6:** The final completion screen. A red box highlights the '次へ' (Next) button. Annotation: 「次へ」ボタンを押します (Press the 'Next' button).

- 「PPPoE 接続」の場合

「接続ユーザーID」と「接続パスワード」を入力します。NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合は「フレッツ・スクウェアの設定」ボタンを押し、それ以外の場合は「次へ」ボタンを押します。

かんたん ルータセットアップ

PPPoE 接続設定

①「接続ユーザID」を入力します

②接続パスワードを入力します

NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合

ヘルプ

NTTのフレッツ・スクウェアを利用しない場合

フレッツ・スクウェアの設定をした  
ら、「次へ」ボタンを押します。

The screenshot shows the 'かんたん ネットスタートアップ' (Easy Net Start Up) application window. The title bar includes the application name and a 'close' button. The main content area is titled 'フレッツ・スクウェアの設定' (Flets Square Settings) and contains the following text:

「NTT 光ネット」(NTT 光日本) のアカウント名とパスワードを教えてください。  
 フレッツ・スクウェアを使用しない場合は、「戻る」を押してください。

Below the text, there is a dropdown menu set to '国別 日本' (Country Japan). Underneath are two input fields: 'ユーザID' (User ID) with the placeholder 'flets02@fz.jp' and 'パスワード' (Password) with a masked input field. A '戻る' (Back) button is located below the password field. At the bottom right, a red box highlights the '次へ' (Next) button.

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。

かんたん ルータセットアップ

簡単設定が可能な製品

設定内容確認 (PPPoE 接続)

以下の内容が設定されているようです?

接続ユーザー ID: 0000000000

接続パスワード: 0000000000

フレッツ・スワップ・VDSL 接続方式

「次へ」ボタンを押します

接続事業者やサービス内容によって、使用するモデムにルータ機能が搭載されているもの、搭載されていないものがあり、モデムの種類に合わせて本商品のルータ機能のON/OFFを切り替えていただく必要がありますので、次の表をご覧ください。本商品への設定方法をご確認ください。

※一部サービスやモデル、またモデムはIP機能にルータ機能が搭載されていない場合があります。その場合は、この画面で「ルータ機能」をOFFにしてください。

該当接続サービス名 (一例)	本商品の設定
NTT東日本／西日本 (Bフレッツ／フレッツ・ADSL)	ON (※一部サービスにより「OFF」)
東京電力 (TEPCOひかり)	ON (※一部サービスにより「OFF」)
ケイ・オプティコム (eoホームファイバー)	ON
九州通信ネットワーク (BBIQ)	ON (※一部サービスにより「OFF」)
USEN (GyaO 光)	ON (※一部サービスにより「OFF」)
Yahoo! BB	ON (※一部サービスにより「OFF」)
CATV各社サービス	ON (※一部サービスにより「OFF」)
NTT西日本 (フレッツ・光プレミアム)／イー・アクセス／アッカ・ネットワークス	OFF
その他ADSL・FTTH接続サービス	ON (※一部サービスにより「OFF」)

次のような場合はご契約いただいたプロバイダまたは回線業者にご確認ください。

- モデムにルータ機能が搭載されているかわからない場合
- ご契約中の接続サービス名が上の表に記載されていない場合

### 「DHCP 接続」の場合

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。

かんたんルーティングセットアップ

corega

簡単無線LANルータ設定

1 ルータ接続

2 ルータ設定

3 設定完了

設定内容確認 (DHCP 設定)

利用者の情報は DHCP です。「次へ」を押してください。

キャンセル

戻る

次へ

「次へ」ボタンを押します

- 8 ユーザIDの欄に「root」と入力し、「次へ」ボタンを押します。

かんたん ルータセッティングアプリ

ログイン

ユーザ ID

パスワード

はじめてはこちら

戻る

次へ

①「root」と入力し

②空欄のままにし

③「次へ」ボタンを  
押します

- 9 青いボタンを押してインターネットが正しく接続されているか確認します。

かんたん ルーティングセットアップ corga

①このボタンを押してコレガのホームページが表示されることを確認します

設定完了

ヘルプ

キャンセル

終了

②「終了」ボタンを押します

The screenshot shows a Windows XP desktop with a web browser window open. The browser's address bar shows a URL starting with 'http://'. The page content is for 'S4Machines Wireless LAN' and features a large green banner with the text 'CG-WLBAFG3'. Below the banner, there are several logos including 'S4Machines', 'CG-WLBAFG3', and 'S4Machines'. The desktop background is a light blue gradient with a faint grid pattern. The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including a web browser, a file explorer, and a terminal window.

接續完了

回線種別が検出できません」と表示された場合

5分ほど時間を置いてから再度同じ手順を行ってください。再び「回線種別が検出できません」と表示された場合は、付属の冊子「Q&A」の『「かんたんルータセットアップ」で設定できない』をご覧ください。

## ■「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合

- 1** 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。

- 2 Web ブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

アドレス(D)	192.168.1.1
---------	-------------

- 3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力せずに「ログイン」ボタンを押します。

ユーザー名: root ①「root」と入力します

パスワード: ②空欄のままにします

ログイン キャンセル

(C)2000-2005 株式会社コレガ

- 3** 設定画面が表示されたら、左側のメニューの「簡単設定」を選択します。

## ■「ユーザID」と「パスワード」の変更方法

「ユーザID」と「パスワード」を変更する場合は、左記の■「**かんたんスタート**」CD-ROMを使わない場合の手順❶～❸を行った後、画面左側のメニューから「管理」を選択し、「管理者ログイン名」、「管理者ログイン・パスワード」、「パスワードの確認」をそれぞれ入力し、「設定」ボタンを押します。

[illegible]

## ■さらにルータの機能を使いたい場合

ダイナミックDNSやバーチャルサーバなどのルータの機能を使いたい場合は、「取扱説明書」ボタンを押して「詳細設定ガイド」をダウンロードし、画面左側のメニューから設定したい項目を選択します。

①「取扱説明書」ボタンを押します

②設定したい項目を選択します

## ■製品仕様

[illegible]

## ■工場出荷時の設定

CG-WLBARGS		
管理系設定	ユーザ名	root
	パスワード	(設定なし)
	システム名	CG-WLBARGS
ネットワーク設定	IPアドレス	192.168.1.1
	サブネットマスク	255.255.255.0
ワイヤレス基本設定	透過モード	Infrastructure
	SSID	Jumpstart-P1-xx

## ■おことわり

- ・本書は、株式会社コソログが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は、GNU General Public License Version 2 に基づき許されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを複製または変更することができます。これらのソースコードは商用と見なしますが、適宜にあてはて、市場性および特定目的適合性についての限られた保証をめぐり、いかなる保証も行いません。詳細については添付 CD-ROM 内 GNU LICENSE PDF をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。